

Warszawa, den 25.09.2014

### **Informationen für Benutzer der Scheiben von Pilkington IGP Sp. z o.o.**

Bei der Desinfektion von Scheiben beachten Sie die allgemeinen Empfehlungen in den „Informationen zu den Grundsätzen der Montage, Verwendung und Reinigung von Pilkington IGP-Verglasungen sowie den mit der Verwendung von Mehrscheibenisoliertglas und anderen mit Gläsern verbundenen Phänomenen“, die auf unserer Website verfügbar sind.

Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels sollten Sie folgende Regeln beachten:

a/ es darf keine konzentrierten Säuren und Basen enthalten,

b/ es darf keine Fluorwasserstoffsäure oder ihre Derivate enthalten

c/ es darf keine alkalischen Silikatlösungen enthalten

d/ jedes Mal vor Beginn der Desinfektion muss eine kleine Menge Desinfektionsmittel auf einen kleinen Teil der Glasoberfläche aufgetragen werden. Beurteilen Sie nach dem Verdunsten oder Abwischen den Zustand der Glasoberfläche, das Vorhandensein von Rückständen oder Flecken.

e/ Die Desinfektionsmethode muss so verlaufen, dass das Abfließen des Desinfektionsmittels in die Dichtungen und in das Innere des Fensterrahmens verhindert wird. Ansonsten kann es mit dem Dichtungsmaterial der Scheiben und den Dichtungen reagieren, was zu deren Beschädigung oder Zersetzung führt.

Mit freundlichen Grüßen

Krzysztof Skarbiński

Quality Manager Pilkington IGP Poland

Mob. +48 601 50 60 51

E-Mail: [Krzysztof.Skarbinski@pl.nsg.com](mailto:Krzysztof.Skarbinski@pl.nsg.com)